

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

*Фильтры латунные сетчатые*



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: фильтры латунные сетчатые.

Производитель: CHENGDE RUI MAI TRADING CO., LTD.

Адрес: ROOM 311, UNIT 5, 1-1# BUILDING, ZHONGXING ROAD, SHUANGQIAO DISTRICT, CHENGDE CITY, HEBEI PROVINCE, Китай

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтры латунные применяются для очистки взвешенных частиц в системах: отопления, водоснабжения, сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводов, перегоняющие жидкости, не агрессивные к материалам фильтра.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Единица измерения	Значение
Материал изделия	-	Латунь 57-3
Максимальная рабочая температура	°C	До +120°
Максимальное рабочее давление	Бар	До 16
Диапазон диаметров	мм	15-50
Уплотнительные материалы	-	Этиленпропиленовый каучук EPDM
Тип резьбы	-	Цилиндрическая трубная в соответствии с ГОСТ 6357-81

## 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D <sub>у</sub>	Вес*, гр	L, мм	H, мм	P, бар
15	100,0	46,8	35	16
20	160,0	64,5	45	16
25	240,0	71,5	50	16
32	430,0	94	63,5	16
40	682,0	100	72,5	16
50	1090,0	120	84	16

\*Весовые характеристики несут рекомендательный характер.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

(Наименование товара)

№	н/н	Кол-во, шт.	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

## Название и адрес торгующей организации

Дата продажи:

ФИО/подпись продавца:

Подпись покупателя:

*Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.*

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.

## 5. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 Монтаж латунных фильтров следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01 "Внутренние санитарно-технические системы".
- 5.2 Фильтры возможно устанавливать на произвольных участках трубопроводов, пробкой вниз, с соблюдением направления указателя движения транспортируемой среды (стрелка на корпусе фильтра). При направлении потока среды снизу-вверх необходимо предусмотреть горизонтальный участок трубопровода для установки фильтра.
- 5.3 Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.
- 5.4 Для уплотнения соединений рекомендуется использовать ленту ФУМ, ПМА уплотнительную нить или анаэробный герметик.
- 5.5 При большой потере давления на фильтре во время эксплуатации необходима прочистка или замена фильтрующей сетки.
- 5.6 Для прочистки или замены фильтрующей сетки необходимо перекрыть трубопровод до и после фильтра, открутить пробку, вынуть сетку и тщательно промыть.
- 5.7 При повреждении фильтрующей сетки необходима ее замена. При необходимости заменить прокладку на пробке фильтра.
- 5.8 Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри фильтра.
- 5.9 Пробку фильтров следует закручивать с приложением крутящего момента не более 30 Нм. Использование инструмента, оказывающего сжимающее действие запрещено.
- 5.10 В соответствии с п.5.1.8 СП 73.13330.2012, отклонения соосности собранных узлов не должны превышать  $\pm 3\text{мм}$  при длине до  $1\text{м} \pm 1\text{мм}$  на каждый последующий метр.
- 5.11 Запрещено механическое воздействие на фильтр: удар, изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы.
- 5.12 Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие.
- 5.13 Испытания на герметичность соединений осуществляются в соответствии с ГОСТ 25136-82.
- 5.14 Максимальное допустимое усилие на гаечном ключе при вкручивании не должно превышать значений, указанных в таблице ниже.

Ду15	Ду20	Ду25	Ду32	Ду40	Ду50
60 Нм	85 Нм	110 Нм	135 Нм	175 Нм	215 Нм

## **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

6.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

## **7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- 7.1 Транспортировка осуществляется в соответствии с п.5 ГОСТ 15150.
- 7.2 Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с п.3 ГОСТ 15150.

## **8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие фильтров требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.
- 8.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:
  - нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
  - наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 8.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

## **9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- 9.1 Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

- 9.2 Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменяется на новую бесплатно.
- 9.3 Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.
- 9.4 Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.
- 9.5 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.
- 9.6 В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 9.7 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.